







Die Abbildungen dienen nur zur Illustration

- D**
- I. SICHERHEITSHINWEISE
- II. BESCHREIBUNG DES ZUBEHÖRS
- III. VORBEREITUNG / GEBRAUCH
- IV. VERWENDUNGSTABELLE ZUBEHÖR
- V. WARTUNG
- VI. ÖKOLOGIE
- VII. TECHNISCHE DATEN

Das Zubehör Würfelschneider ist NUR in Kombination mit dem Reibscheibenaufsatz ETA 002895030 verwendbar und kompatibel mit folgenden Küchenmaschinen: ETA 0023 Gratussino, ETA 0028 Gratus, ETA 0030 Meno, ETA 0033 Mezo, ETA 0128 Gustus und Fleischwolf ETA 2075 AMBO.

Würfelschneider

eta 002895040

BEDIENUNGSANLEITUNG

Sehr geehrter Kunde, wir danken Ihnen für den Kauf unseres Produkts. Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme dieses Geräts sehr aufmerksam die Bedienungsanleitung durch und bewahren Sie diese Anleitung gemeinsam mit dem Kassenbeleg und nach Möglichkeit auch mit der Verpackung und dem inneren Inhalt der Verpackung gut auf.

I. SICHERHEITSHINWEISE



- Beachten Sie die Informationen in der Bedienungsanleitung als Teil des Geräts und geben Sie sie an andere Benutzer des Geräts weiter
- Dieses Zubehörteil darf nicht von Kindern benutzt werden. Halten Sie das Gerät und dessen Kabel von Kindern fern. Die Geräte sind geeignet für den Gebrauch durch Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten, oder ohne Erfahrung und Wissen, sofern sie beaufsichtigt oder über den sicheren Gebrauch des Geräts angeleitet werden und die damit einhergehenden Gefahren verstehen.
- Kinder sollten mit dem Produkt nicht spielen.
- Vor dem Austausch der Zubehörteile oder zugänglicher Teile, die sich beim Betrieb bewegen, vor der Montage und Demontage, Reinigung und/oder Wartung das Gerät ausschalten und durch ziehen des Steckers und des Speisekabels aus der elektrischen Dose vom elektrischen Netz trennen!
- Wenn das Zubehör ohne Aufsicht ist, die Netzleitung immer trennen.
- Lassen Sie das Gerät während des Betriebes niemals unbeaufsichtigt. Während der ganzen Betriebszeit muss das Gerät überwacht werden!
- Seien Sie vorsichtig beim Umgang mit Reiben, insbesondere beim Einsetzen und Entfernen aus dem Behälter, und beim Reinigen, die Reiben/Messer sind scharf.
- J Vermeiden Sie den Kontakt mit Haustieren, Pflanzen und Insekten, wenn das Gerät in Betrieb ist.
- Nach dem Ende der Arbeit und vor jeder Wartung ist das Gerät immer auszuschalten und vom el. Netz durch Ziehen des Steckers aus der el. Steckdose zu trennen.
- Verwenden Sie das Zubehör niemals, wenn es nicht richtig funktioniert, wenn es zu Boden gefallen und beschädigt ist. Bringen Sie in solchen Fällen das Gerät zum

Kundendienst zwecks Prüfung der Sicherheit und richtiger Funktion.

- Der Würfelschneider ist nur für die Verwendung in Haushalten und für ähnliche Zwecke bestimmt (in Geschäften, Büros und ähnlichen Arbeitsplätzen, in Hotels, Motels und anderen Unterbringungseinrichtungen, die Frühstück anbieten)! Er ist nicht für die gewerbliche Nutzung bestimmt!
- Bauen Sie das Zubehör genau nach den Anweisungen in der Bedienungsanleitung zusammen, alle anderen Kombinationen sind hinsichtlich der korrekten Funktion nicht zulässig!
- Montieren Sie den Aufsatz niemals an der Antriebseinheit!
- Befestigen und entfernen Sie das Zubehör nur, wenn die Antriebseinheit ausgeschaltet und der Netzstecker vom Netz getrennt ist.
- Setzen Sie die Maschine oder das Zubehör nicht in Körperöffnungen ein.
- Lassen Sie das Gerät während des Betriebes niemals unbeaufsichtigt. Während der ganzen Zeit der Zubereitung muss das Gerät überwacht werden!
- Verwenden Sie das Zubehör nicht, wenn es beschädigt ist oder wenn sichtbare Risse vorhanden sind.
- Überschreiten Sie nicht die maximale Betriebszeit der Maschine / der Antriebseinheit!
- Entfernen Sie niemals die M2-Abdeckung, während die Antriebseinheit läuft!
- bevor Sie den Deckel vom Behälter oder den Aufsatz von der Antriebseinheit abnehmen, lassen Sie die rotierenden Teile vollständig anhalten.
- Entfernen Sie das Zubehör niemals bei laufender Antriebseinheit ein.
- Verwenden Sie das Zubehör nur mit der für diesen Typ ausgelegten Antriebseinheit / dem Roboter. Die Verwendung einer anderen Antriebseinheit / eines anderen Roboters kann für den Bediener gefährlich sein.
- Führen Sie niemals Gegenstände (z. B. Finger, Gabel, Messer, Kies, Löffel) in das Füllloch und in die rotierenden Teile des Zubehörs ein. Verwenden Sie zu diesem Zweck nur den beiliegenden Stampfer
- Wenn sich die verarbeiteten Lebensmittel in der zusätzlichen Maschine festzusetzen, schalten Sie die Antriebseinheit aus, entfernen Sie die Maschine und reinigen Sie sie.
- Verarbeiten Sie kein gefrorenes oder zu hartes Obst, Gemüse und Käse!
- Es ist verboten, die Oberfläche des Gerätes anzupassen (z.B. mit Hilfe der selbstklebenden Tapete, Folie usw.)!
- Entfernen Sie vor der Zubereitung alle Verpackungen aus dem Lebensmittel (z. B. Papier, PE-Beutel usw.).
- Verwenden Sie der Aufsatz niemals für einen anderen Zweck als den, für den es in dieser Bedienungsanleitung vorgesehen und beschrieben ist!
- ACHTUNG Verletzungsgefahr bei falscher Verwendung des Geräts was nicht den Anweisungen entspricht.
- Alle fremdsprachigen Texte und Bilder auf der Verpackung oder dem Produkt werden am Ende dieser Sprachversion übersetzt und erklärt.
- Der Hersteller haftet nicht für Schäden durch unrichtige Nutzung der Zubehörmachine und seines Zubehörs (z. B Lebensmittelverderb, Verletzungen, Schneiden). Bei Nichteinhaltung der oben angeführten Anweisungen erlischt auch die Garantie für das Gerät

SICHERHEITSHINWEISE

- Lesen und befolgen Sie die Sicherheitshinweise in der Bedienungsanleitung der Küchenmaschine oder des Fleischwolfs sorgfältig.
- Die Verwendung des Würfelaufsatzes ist nur mit zusätzlichen Maschinen möglich - dem Reibscheibenaufsatz ETA 002895030 und dem Getriebe ETA 002899999 (nicht im Lieferumfang enthalten).

II. BESCHREIBUNG DES ZUBEHÖRS

P – Aufsatz (Abb. 1)

P1 – Reibehalter

P2 – Verriegelungsschloß

P3 – Reibe - Würfel

P4 – Reibe -Schneide

P5 – Reinigungsaufsatz

III. VORBEREITUNG / GEBRAUCH

Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial und entnehmen Sie das Schneidgerät vom Maschinenaufsatz eventuell die Haftfolie, Selbstkleber oder Papier entfernen. Waschen Sie vor dem ersten Gebrauch die Teile, die in Berührung mit Lebensmitteln kommen, mit heißem Wasser und Spülmittel ab und spülen Sie sie anschließend gründlich mit klarem Wasser ab, wischen Sie sie trocken und lassen Sie sie gegebenenfalls trocknen.

AUFSATZ (P)

Montage

Reibe **P3** (Kunststoffteil halten) und setzen Sie es so ein, dass der Vorsprung an seiner Kante in die Aussparungen im Halter **P1** passt (Abb. 2). Decken Sie die 4 Verriegelungsschlösser **P2** (Abb. 3) auf. Fassen Sie die Reibe P4 am Kunststoffteil (Klinge nach oben), setzen Sie sie in den Halter **P1** ein (Abb. 4) und sichern Sie sie mit 4 Verriegelungsschlösser (hörbare Klickgeräusche) (Abb. 5) Die Reibe muss in der Ebene des Halters sein. Setzen Sie die Antriebswelle **M1** in das Loch des Hobelbehälters **M** ein (Abb. 6). Halten Sie den Halter **P1** (mit den installierten Reiben) am oberen Kunststoffteil und setzen Sie ihn in den entsprechenden Behälter **M** ein so, dass er durch das zentrale Loch auf der Welle **M1** gleitet und die Vorsprünge an seiner Kante in die Aussparungen im Behälter passen (Abb 7). Setzen Sie den Deckel **M2** auf den Behälter **M** so, dass die Aussparung an seiner Kante genau in den hervorstehenden Teil am Rand des Behälters passt. Drehen Sie den Deckel bis zum Anschlag im Uhrzeigersinn (Abb. 8). Achten Sie genau auf diesen Vorgang. VORSICHT: Der Deckel ist korrekt angebracht, wenn der Pfeil auf dem Deckel direkt auf das Symbol am Behältergriff zeigt.

Der Deckel ist jetzt in der richtigen Position sichert. Schieben Sie die **M4**-Abdeckung bis zum Letzten auf den Auslass des Behälters **M** (Abb. 9). Fassen Sie den zusammengebauten Behälter, führen Sie ihn durch das mittlere Loch am Getriebe **N** und drehen Sie ihn bis zum Anschlag im Uhrzeigersinn (Abb. 10). Seien Sie aufmerksam bei diesem Vorgang. Um die Reibe zu demontieren, gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.

Montage am Multifunktionskopf (Abb. 11)

Führen Sie das zusammengebaute Schneidgerät in einem Winkel von ca. 45 ° in den Auslass des Multifunktionskopfs ein und drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn, um ihn in horizontaler Position zu verriegeln (Sie hören ein Klicken). Das Gerät ist jetzt zum Schneiden bereit. Um das gesamte Schneidgerät zu zerlegen, drücken Sie den Entriegelungsknopf am Roboter, drehen Sie das Schneidgerät im Uhrzeigersinn und schieben Sie ihn aus dem Multifunktionskopfauslass (Abb. 15).

Speisenzubereitung

Die Maschineaufsatz kann fast alle Obst-, Gemüse- und Wurstwaren (z. B. Weichwürste) hacken.

Karotten, Kartoffeln, Gurken, Zucchini, Rüben, Radieschen, Sellerie, Meerrettich, Petersilie, Zwiebeln, Paprika, Äpfel, Birnen, Wassermelone, Kiwi, Ananas, Mango und dergleichen können in Würfel geschnitten werden.

Auf diese Weise verarbeitete Lebensmittel eignen sich ideal für die Zubereitung von Suppen, Saucen, gedünsteten Zutaten und Gerichten, die über einem "heißen Feuer" gebraten werden, Gemüse- / Obstsalaten, traditionellem Kartoffelsalat usw.

HINWEIS

- Schieben Sie niemals geschnittenes Gemüse oder Obst mit den Fingern in die Öffnungen!
- Seien Sie besonders vorsichtig beim Umgang mit den Reiben. Sie haben sehr scharfe Klingen.
- Das beste Ergebnis erzielen Sie bei der Verwendung von Schneidreibe, wenn der Träger mit dem Auswerfarm gegenüber der Klinge platziert ist (Abb. 7).
- Verwenden Sie die Reiben niemals, um harte Zutaten wie Käse usw. zu verarbeiten.
- Nach dem Gebrauch befindet sich immer eine bestimmte Restmenge auf der Reibe oder im Lebensmittel.

Gebrauch

Schneiden Sie die Lebensmittel in Stücke, die zum Einsetzen in das Füllloch der **M3**-Mühle geeignet sind. Stellen Sie einen geeigneten Behälter unter die Abdeckung – **M4** (Abb. 12). Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose. Starten Sie das Gerät, indem Sie den Drehzahlregler auf eines der zum Schneiden geeigneten Zahnräder drehen. Führen Sie die einzelnen Teile schrittweise und gleichmäßig in das Füllloch **M3** ein und drücken Sie sie mit dem Stampfer **M5** leicht und glatt. Bei dieser Weise der Verarbeitung wird die Antriebseinheit nicht überlastet. Das in Scheiben geschnittene Lebensmittel fallen durch den Auslass des Deckels **M4** in den vorbereiteten Behälter. Schalten Sie nach der Verarbeitung die Antriebseinheit aus, indem Sie den Knopf auf **0 / OFF** stellen.

EMPFEHLUNGEN

- Lebensmittel, die verarbeitet werden sollen, fügen Sie immer erst nach dem richtigen Installation der Reibe zu.
- Führen Sie das Einschleiben von Lebensmitteln in die Füllöffnung immer mit dem Stopfer durch, den Sie langsam und ohne großen Druck nach unten schieben (Abb. 13).
- Stellen Sie bei der Verarbeitung großer Mengen von Lebensmitteln sicher, dass sich diese nicht unter der Scheibe ansammeln.
- Füllen Sie das Einfüllloch komplett und gleichmäßig mit Lebensmitteln aus. Dadurch wird verhindert, dass Lebensmittel während der Verarbeitung seitwärts rutschen.
- Wir empfehlen, eine mittlere Geschwindigkeit einzustellen, um weichere Lebensmittel wie Gurken zu verarbeiten. Stellen Sie die maximale Geschwindigkeit ein, um härtere Lebensmittel wie Karotten, Sellerie oder Kartoffeln zu verarbeiten. Verarbeiten Sie gekochte Lebensmittel mit einer Geschwindigkeit von MIN - 3. Wir empfehlen nicht, hart gekochte Eier zu schneiden.
- Heben Sie den Stampfer nach der Verarbeitung mehrmals an und senken Sie ihn wieder ab, um die Menge, die auf der Schneidreibe angesammelten Lebensmittel zu reduzieren.
- Die Zubereitungszeiten (Verarbeitung) hängen von der Menge, der Art und der Qualität der verwendeten Zutaten ab, standardmäßig reichen jedoch zehn Sekunden.

IV. VERWENDUNGSTABELLE

Betrachten Sie die nachfolgenden Tipps als Beispiele und Inspiration. Deren Zweck ist nicht die Gewährleistung einer vollständigen Anleitung, sondern das Aufzeigen von Möglichkeiten verschiedener Verarbeitungen von Lebensmitteln. Wählen Sie die Menge der zu verarbeitenden Lebensmittel so, dass es nicht zu einer Überschreitung des maximalen Inhalts der Behälter kommt. Eine größere Menge von zu verarbeitenden Lebensmitteln muss in mehrere Füllungen geteilt werden und der Inhalt des Behälters kontrolliert werden. Wir empfehlen, die Arbeit von Zeit zu Zeit zu unterbrechen, das Gerät auszuschalten und alle Lebensmittel zu entfernen, die an den Zubehörteilen oder den Wänden der Behälter und des Deckels haften geblieben sind.

Zubehör	Lebensmittel	Max. Menge	Zeit (min)	Geschwindigkeit
Schneidegerät	Gurke	3 stk	1	4 – MAX
	Apfel	1 000 g	1	4 – MAX
	Melone	1 000 g	1	4 – MAX
	Karotte	1 000 g	1	MAX
	Kartoffeln	1 000 g	1	MAX

V. WARTUNG (Abb. 14)

Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie den Aufsatz handhaben! Verwenden Sie keine scharfen und aggressiven Reinigungsmittel! Waschen Sie Teile einschließlich sämtlichen Zubehörs sofort nach Gebrauch in heißem Wasser mit einem Reinigungsmittel (Kunststoffteile können im Geschirrspüler gewaschen werden).

Reinigen Sie die Siebe sorgfältig, um Beschädigungen zu vermeiden.

Mit dem mitgelieferten P5-Aufsatz können Sie die P3-Reibe problemlos reinigen. Reinigen Sie die Reibe sorgfältig, um Beschädigungen zu vermeiden. Stellen Sie außerdem sicher, dass die Schneidkanten des Zubehörs nicht mit harten Gegenständen in Berührung kommen, die diese stumpf machen und somit deren Wirksamkeit verringern. Stellen Sie sicher, dass die Sitzflächen und Dichtungselemente sauber und funktionell sind. Einige Zutaten können das Zubehör auf irgendeine Weise verfärben. Dies hat jedoch keine Auswirkungen auf die Funktion des Geräts und ist kein reklamationsgrund! Diese Farbe verschwindet normalerweise von selbst im Laufe der Zeit. Trocknen Sie Plastikformteile niemals über einer Wärmequelle (z. B. Herd, Elektro- / Gaskocher).

Bewahren Sie den Aufsatz ordnungsgemäß gereinigt an einem trockenen, staubfreien Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

VI. ÖKOLOGIE



Soweit die Maße dies zulassen, sind auf allen Teilen Zeichen der verwendeten Materialien auf der Produktverpackung, den Komponenten und dem Zubehör sowie deren Recycling aufgedruckt. Die am Produkt oder in der Begleitdokumentation aufgeführten Symbole bedeuten, dass die verwendeten elektrischen bzw. elektronischen Produkte nicht zusammen mit kommunalem Abfall entsorgt werden dürfen. Geben Sie diese zum Zweck deren richtiger Entsorgung in dafür bestimmten Wertstoffsammelstellen ab, wo sie kostenlos entgegengenommen werden. Durch eine richtige Entsorgung dieser

Produkte tragen Sie dazu bei, wertvolle Rohstoffe zu erhalten und vorbeugend negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, was die Folgen einer falschen Entsorgung von Abfällen sein könnten. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrer örtlichen Behörde oder der nächstgelegenen Sammelstelle. Bei einer falschen Entsorgung dieser Art von Abfall können im Einklang mit den nationalen Vorschriften, Geldstrafen verhängt werden.

Bei Nichteinhaltung der Anweisungen des Herstellers erlischt der Garantieanspruch!

Weitere Informationen zu dem Gerät und zum Servicenetz erhalten Sie unter der Infoline +420 545 120 545 oder unter der Internetadresse www.eta-hausgeraete.de

VII. TECHNISCHE DATEN

Gewicht (kg) ca 0,3

Kleinere Abweichungen von der Standardausführung, die die Produktfunktion nicht beeinträchtigen, bleiben dem Hersteller vorbehalten.

HOUSEHOLD USE ONLY – Nur für die Verwendung im Haushalt.

DO NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS – Nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.

TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT A TOY. Erstickungsgefahr. Verwenden Sie diesen Beutel nicht in Wiegen, Kinderbetten, Kinderwagen oder Kindergittern. Legen Sie den PE-Beutel außerhalb der Reichweite von Kindern ab. Der Beutel ist kein Spielzeug.



HINWEIS: Folgen Sie der Laderichtung der Komponenten! Arbeiten Sie sehr sorgfältig, wenn Sie die Reibe reinigen

eta

© DATE 2015