ERFURT

ASSEMBLY INSTRUCTION CORNER BENCH - AUFBAUANLEITUNG - INTRUKCJA MONTAŹU - MONTÁŽNÍ NÁVOD









Here, you can measure the furniture hardware to recognise a certain part according to its size. All proportions are in millimetre.
Hier können Sie die Schrauben zur besseren Identifizierung nachmessen (alle Maßangaben in mm).
Tutaj mogą sobie Państwo zmierzyć okucie do dokładnego ustalenia rodzaju według rozmiarów. Wszystkie rozmiary podawane są w milimetrach.
Zde si můžete změřit kování k přesnému určení typu dle velikosti. Všechny rozměry jsou uvedeny v milimetrech.

60 min.



BENCH SECTIONS
BAUTEILE
CZĘŚCI
DÍLY



A	B	C	D	E	F	G
8x40 36x	4x	1x	6x	8x	1x	2x

H	I	J	K	L	M	N
						
3,5x16 12x	4x40 4x	4x16 17x	4x30 10x	M6x16 2x	M6x45 9x	M6x45 3x

O	P	Q	R	S	T	U
						
M6x30 4x	M6 12x	16x	1x	2x	3x	2x


1a
3x
O
4x
1R


2
9
7
4
2x
8
6
A
26 x


3a
4
4
1R
Q
2x
3.
1.
2.


4a
5


5
D
2x
2
2x


6a
15
2


7a
Q
2x
P
2x
2
B
2x
J
2x
M
2x


8
19
A
4x


9a
Q
4x
1.
2.
3.
19
1R
2


10a
19
K
1x
2


11
K
4x
S
2x
21


12
I
4x
10
10
17


13
H
6x
14
U
2x


14a
J
2x
T
1x
8
7
6
9
3
N
3x
P
3x
Q
3x

15a



16a



17a



18a



19



20



21



22a



23



24a



25a



26






1b
3x
O
4x
1L


2
9
7
4
2x
8
6
A
26 x


3b
4
4
1L
Q
2x
1.
2.
3.


4b
5


5
D
2x
2
2x


6b
15
2


7b
2
P
2x
Q
2x
B
2x
J
2x
M
2x


8
19
A
4x


9b
19
1L
2
1.
2.
Q
4x
3.


10b
19
K
1x
2


11
K
4x
S
2x
21


12
I
4x
10
10
17


13
H
6x
14
U
2x


14b
T
1x
J
2x
8
7
N
3x
3
9
Q
3x
P
3x

15b



16b



17b



18b




19
20
M
4x
P
2x
2x
2
2
P
2x
2x


20
16
16
J
4x


21
C
1x
J
3x


22b
1R
13
13
13

23



24a



25a



26