

Verlegeanleitung für Selbstklebende andiamo Nadelfilz- Teppichfliesen

Um eine einwandfreie Verlegung der Fliesen zu erhalten, sind einige Punkte zu beachten:

Die Fliesen müssen vor der Verlegung mindestens 48 Stunden in dem Raum, in dem sie verlegt werden, unverpackt lagern.

Die Raumtemperatur während dieser Zeit sollte der Temperatur entsprechen, die der Raum bei der späteren Benutzung haben wird, mindestens jedoch ca. + 20°C.

Der Unterboden muss trocken, staub-, fett- und wachsfrei sein und eine glatte Oberfläche aufweisen. Estriche sind wie üblich zu spachteln und vorzustreichen. PVC-Böden, Linoleum oder behandelte Korkböden, die dazu neigen Weichmacher abzugeben oder geölt wurden, sind für die Verlegung von Textilfliesen ungeeignet.

Bitte beginnen Sie erst nach dieser Prüfung oder Vorarbeit mit der Verlegung der Fliesen. Bitte entfernen Sie die Schutzfolie auf der Rückseite erst unmittelbar vor der Verlegung jeder einzelnen Fliese.

Die Schutzfolie zeigt Ihnen - per Pfeilaufdruck - in welcher Richtung die Fliesen zu verlegen sind.

Da die Fliese mit einer Schere oder einem scharfen Cuttermesser geschnitten werden kann, lässt sie sich auch mühelos an den Kanten, Türen oder Raumaussparungen verarbeiten.

Für die Reinigung genügt ein Staubsauger (ohne Bürste). Falls Sie eine gründliche Reinigung durchführen möchten, verwenden Sie bitte ein Marken-Teppich-Shampoo Ihres Fachhändlers.

Bitte beachten Sie die oben genannten Hinweise! So werden Sie mit diesen Fliesen einen idealen vollwertigen Textilboden erhalten.