



Micki 90x200



- | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| D Gebrauchsanweisung | GB Instructions for use |
| NL Gebruiksrichtlijnen | FR Instructions d'utilisation |
| IT Istruzioni per l'uso | PL Instrukcja obsługi |
| CZ Pokyny k použití | ES Instrucciones de empleo |
| HU Használati útmutató | RO Instrucțiuni de folosire |
| PT Instruções de utilização | RU Инструкция по монтажу |
| SK Pokyny k použitiu | TR Kullanım talimatları |




MICKI 90x200
ID: H1000011985



30 min







MVH GmbH & Co. KG
August-Thyssen-Str.8-10
32278 Kirch Lengern
Tel.: +49(0) 5223 - 65335 0
Mail: info@ticaa.de







No.	L	B	Pcs.	Colli
1	700	80	1x	1
2	700	80	1x	1
3	600	80	1x	1
4	600	80	1x	1
5	820	80	2x	1
6	820	80	2x	1





No.	L	B	Pcs.	Colli
7	820	180	2x	1
8	836	186	4x	1
9	2000	80	1x	1
10	2000	40	1x	1
11	2000	49	2x	1


A1 Ø 8x30 mm 10x	A5 Ø 10x40 mm 18x	J48 SW4 1x	P50 Ø 6,3x70 mm 2x
P214 M6x90 mm 8x	P255 Ø 6,3x115 mm 8x	R5 M6x10x14 mm 8x	D43 Ø 3,5x30 mm 8x
Y6 1x			



3	P255		Y6		J48	
	Ø 6,3x115 mm	4x		1x	SW4	1x




4	R5		P214		J48		P50	
	M6x10x14 mm	8x	M6x90 mm	8x	SW4	1x	Ø 6,3x70 mm	2x




5

D43



Ø 3,5x30 mm

8x



- D Bitte nur mit einem Staubtuch oder leicht feuchtem Lappen reinigen. Keine scheuernden Putzmittel verwenden.
- GB Please only clean with a duster or a damp cloth. Do not use any abrasive cleaners.
- FR Veuillez nettoyer uniquement avec un chiffon à poussière ou un chiffon légèrement humide. Ne pas utiliser de détergent abrasif.
- IT Si raccomanda di pulire solo con un panno per la polvere o uno strofinaccio umido. Non utilizzare detergenti abrasivi.
- NL Reinig alleen met een stofdoek of een lichtjes vochtige doek. Gebruik geen schurende poetsmiddelen.
- PL Czyszczenie należy wykonać wyłącznie za pomocą ściereczki lub lekko nawilżonego ręcznika. Nie stosować środków czyszczących do szorowania.
- CZ Čistěte prosím jen prachovkou nebo lehce navlhčeným hadrem. Nepoužívejte drhnoucí čisticí prostředky.
- SK Na čistenie používajte len prachovku alebo zľahka navlhčenú utierku. Nepoužívajte žiadne drhnúce čistiace prostriedky.
- HU Kérjük, csak portörő kendővel vagy enyhén nedves ronggyal tisztítsa. Ne használjon dörzsológépet.
- RO Vă rugăm să utilizați la curățare exclusiv o cârpă de șters praful sau o cârpă ușor umezită. Nu utilizați substanțe de curățat abrazive.
- TR Lütfen sadece bir toz beziyle veya hafif nemli yumuşak bir bezle siliniz. Aşındırıcı temizlik malzemeleri kullanmayınız.
- RU Очищайте от пыли тряпкой или слегка влажной ветошью. Не допускается применение чистящих средств, не предназначенных для ухода за мебелью.