

## DVD-S700

DVD Player

SCHICKER DVD SPIELER  
MIT ANSCHLUSSVIELFALT



DVD-S700 (schwarz)



DVD-S700 (schwarz)

Leicht zu bedienen, wunderbar vielseitig und brillant in Bild- sowie Tonqualität – der S700 mit HDMI-Anschluss glänzt als idealer Teamplayer für Ihre Heimunterhaltung. Füttern Sie ihn mit allen DVDs und CDs, um auch MP3- und JPEG-Dateien wiederzugeben. Über den USB-Anschluss spielt er Filme, Musik und Fotos vom Speicherstick ab oder „rippt“ Musik von CD ins MP3-Format. Intelligent: Der S700 merkt sich die Stelle, an der der Film unterbrochen wurde, und setzt ihn nach dem Einschalten fort.

DVD, CD Player mit hervorragender Bild- und Tonqualität  
HDMI Verbindung für digitale Verbindung zum TV  
USB-Eingang mit CD-Ripping-Funktion  
Multiformat-Wiedergabe mit xvid, MP3 und JPEG  
JPEG Slideshow  
Euro SCART Ausgang

DVD-S700EG-K | EAN 5025232743926 ●



## TECHNISCHE DATEN

### DVD Player S700

<b>Abspielbare Discs</b>		
DVD	DVD-Video	•
DVD-R <sup>1</sup> / DVD-R DL <sup>1</sup> / DVD-RW <sup>1</sup>	DVD-Video	•
	MP3	• (DVD-R / DVD-R DL)
	JPEG	• (DVD-R / DVD-R DL)
	Xvid	• (DVD-R / DVD-R DL)
DVD+R / DVD+R DL / DVD+RW	Video	•
CD, CD-R / -RW	CD-DA	•
	Video-CD	•
	SVCD	•
	MP3	•
	JPEG	•
	Xvid	•
<b>Audio System</b>		
Dolby Digital		• Decoder (2ch)
Audio D/A Wandler		192kHz/ 24bit
<b>USB</b>		
Schnittstelle	Vorderseite	• (für Wiedergabe)
USB Standard		• USB 2.0 High Speed
Wiedergabe	JPEG	•
	MP3	•
	Xvid	•
<b>Bildeigenschaften</b>		
Progressive Scan (Vollbildmodus)		•
Video D/A Wandler		108MHz/ 12bit
<b>Bedienerfreundlichkeit</b>		
HDMI Steuerung (HDMI-CEC)		•
<b>Anschlüsse</b>		
HDMI Ausgang		•
Video Ausgang		•
Analoger Audio Ausgang		2ch
Euro SCART Ausgang		•
<b>Sonstige Angaben</b>		
Video System		PAL/ NTSC
Video S / N		mehr als 53dB
Audio S / N		90dB
Dynamikbereich		80dB
Stromversorgung		AC 220-240V, 50Hz
Stromverbrauch	in Betrieb (ca.)	10W
	Standby	0.5W
<b>Allgemeine Daten</b>		
Abmessungen (B x H x T)		310 x 39 x 204 mm
Gewicht		1,1 kg

\*1 Gilt für Discs, die mit einem Recorder aufgenommen und finalisiert wurden.

#### Kontakt:

Panasonic Deutschland  
eine Division der Panasonic Marketing Europe GmbH  
Winsbergring 15 | 22525 Hamburg | Service-Hotline: 040-55 55 88 55\*  
[www.panasonic.de](http://www.panasonic.de)

Panasonic Marketing Europe GmbH  
Niederlassung Österreich  
Mooslackengasse 17 | 1190 Wien | Service-Hotline: 01-2 67 60 67\*  
[www.panasonic.at](http://www.panasonic.at)

Panasonic Switzerland  
eine Division der Panasonic Marketing Europe GmbH  
Grundstrasse 12 | CH-6343 Rotkreuz | Service-Hotline: 041 211 23 60\*\*  
[www.panasonic.ch](http://www.panasonic.ch)

\* Zum regulären Festnetzstarif Ihres Telefonanbieters. (Preise aus dem Mobilfunknetz können abweichen.) Erreichbarkeit: Montag – Freitag 08:00 – 20:00 Uhr, Samstag 12:00 – 17:00 Uhr. / \*\* Zum Lokaltarif  
Technische Änderungen vorbehalten. Gewicht und Abmessungen sind ungefähre Angaben. Stand: 03/ 2018