

12918744




D	Montageanleitung	GB	Assembly instructions
FR	Notice de montage	IT	Istruzioni di montaggio
NL	Handleiding voor de montage	PL	Instrukcją montażu
CZ	Montážní návod	SK	Návod na montáž
HU	Szerelési útmutató	RO	Instructiuni de montaj
TR	Montaj talimatı	RU	инструкция по монтажу





Rev0, 16/07/2020

Servise • Assistenza • Dienstverlening • Serwis
Servis • Szerviz • Сервисная служба


Name • Nom • Nome • Naam • Nazwa • Jméno • Názov • Név • Denumire • isim • Название •	
Nr. • No. • N° • Номер • Č • Sz	
Typ • Type • Tip • Tipus • Tipo • Тип	










A			32
B			32
C		Ø6 X 25mm	26
D		M3.5 X 16mm	50
E		M4 X 38mm	12
F		M6 X 20mm	8
G		M6 X 25mm	2
H		M5 X 8mm	12

J1		(CL 350mm)	3
J2		(CR 350mm)	3
K1		(DL 350mm)	3
K2		(DR 350mm)	3
L			10
M			6
N		(CENTER)	1
P			1
Q			7








1
A
(10)
A
(6)
A
(1)
A
(13)
A
(14)
A
(4)
A
(12)
A x 32


2
(2A)
C
(2B)
C
(7B)
C
(8)
C
(7A)
C
(15)x3
C
(16)x3
C
C x 26
Ø6 X 25mm


3





(CL 350mm)





(CR 350mm)











H x 12



M5 X 8mm

J1 x 3




CL 350mm


J2 x 3





CR 350mm


4
























B x 12	D x 12	E x 12	K1 x 3	K2 x 3
	M3.5 X 16mm	M4 X 38mm	DL 350mm	DR 350mm

5



F x 2





M6 X 20mm

P x 1



6







B x 6




7



8







B x 6



9







B x 4



10

A





F x 4



M6 X 20mm

G x 2




M6 X 25mm


P x 1



11

B





F x 4



M6 X 20mm

G x 2





M6 X 25mm

P x 1



12






M x 6



N x 1




D x 28





M3.5 X16mm

13





14





15






B x 4



16



L x 10




D x 10




M3.5 X 16mm


17



18



19



Q x 7



D	Bitte nur mit einem Staubtuch oder leicht feuchtem Lappen reinigen. Keine scheuernden Putzmittel verwenden.
GB	Please only clean with a duster or a damp cloth. Do no use any abrasive cleaners.
FR	Veuillez nettoyer uniquement avec un chiffon à poussière ou un chiffon légèrement humide. Ne pas utiliser de détergent abrasif.
IT	Si raccomanda di pulire sono con un panno per la polvere o uno strofinaccio umido. Non utilizzare detergenti abrasivi.
NL	Reinig alleen met een stofdoek of een lichtjes vochtige doek. Gebruik geen schurende poetsmiddelen.
PL	Czyszczenie należy wykonać wyłącznie za pomocą ściereczki lub lekko nawilż onego ręcznika. Nie stosowaćśrodkówczyszcz ących do szorowania.
CZ	Čistěte prosím jen prachovkou nebo lehce navlhčeným hadrem. Nepoužívejte drhnoucí čisticí prostředky.
SK	Na čistenie používajte lrn prachovku alebo z l'ahka navlhčenú utierku. Nepoužívajte žiadne drhnúce čistiace prostriedky.
HU	Kérjük, csak portörl ő kendővel vagy enyhén nedves ronggyal tisztítsa. Ne használjon dörzshatású tisztítószert.
RO	Vă rugăm să utilizaţi la curăţare exclusiv o cârpă de şters praful sau o cârp ă uşor umezită. Nu utilizaţi substanţe de curăţat abrazive.
TR	Lütfen sadece bir toz beziyle veya hafif nemli yumu şak bir bezle siliniz. A şındırıcı temizlik malzemeleri kullanmayınız.
RU	Очищай те от пыли тряпко й или слегка Влажной Ветощью. Не допускается применение чистящих средстВ, не предназначен н ых для ухода за мебелью.